

REGAL® (Model RCF6430) Firearm Chamber Safety Flags Instruction Sheet

⚠️ WARNING ⚠️

- Read the Owner's Manual supplied with your firearm before operating the firearm and before installing the Chamber Safety Flag.
- Before installing a Chamber Safety Flag, ensure the firearm is completely UNLOADED and set the safety mechanism to SAFE. Keep your finger off the trigger, and always point the firearm in a safe direction.
- Remember to store firearms and ammunition separately and securely, and always keep firearms and ammunition out of the reach of children.

INSTALLATION INSTRUCTIONS

1. Set the firearm's safety mechanism to the "ON" or "SAFE" position. Refer to your Firearm's Owner's Manual.
2. Unload all ammunition from the firearm and magazine in a safe manner. Refer to your Firearm's Owner's Manual.
3. Visually inspect the chamber and magazine to confirm that the firearm is completely unloaded.
4. Open the action, bolt, or slide and lock in place.
5. Insert the small, round end of the Chamber Safety Flag into the chamber of the firearm. See Illustration 1 examples.
6. Slowly release and close the action, bolt, or slide onto the Chamber Safety Flag, making sure the curved end of the Chamber Safety Flag is clearly visible. See Illustration 2 examples.



Illustration 1 (Handgun)



Illustration 1 (Rifle)



Illustration 1 (MSR (AR/AK))



Illustration 2 (Handgun)



Illustration 2 (Rifle)



Illustration 2 (MSR (AR/AK))

⚠️ ADVERTENCIA ⚠️

- Lea el manual del propietario que viene con su arma de fuego antes de utilizarla y antes de instalar el marcador de seguridad de la recámara.
- Antes de instalar un marcador de seguridad de la recámara, asegúrese de que el arma esté totalmente DESCARGADA y active el mecanismo de seguridad en SAFE. Mantenga el dedo apartado del gatillo y siempre apunte el arma de fuego en una dirección segura.
- Recuerde almacenar las armas de fuego y la munición por separado y de forma segura, y siempre conserve las armas de fuego y las municiones lejos del alcance de los niños.

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

1. Coloque el mecanismo de seguridad del arma de fuego en la posición "ON" o "SAFE". Consulte el manual del propietario del arma de fuego.
2. Descargue toda la munición del arma de fuego y el cargador de una manera segura. Consulte el manual del propietario del arma de fuego.
3. Inspeccione visualmente la recámara y el cargador para confirmar que el arma esté completamente descargada.
4. Abra la acción, cerrojo o corredera y bloquéelos en su lugar.
5. Inserte el extremo pequeño y redondeado del marcador de seguridad en la recámara del arma de fuego. Vea ejemplos en la Ilustración 1, abajo.
6. Libere lentamente y cierre la acción, cerrojo o corredera sobre el marcador de seguridad de la recámara, asegurándose de que el extremo curvado del marcador esté claramente visible. Vea ejemplos en la Ilustración 2, abajo.



Ilustración 1 (pistola)



Ilustración 1 (de rifle)



Ilustración 1 (MSR (AR/AK))



Ilustración 2 (pistola)



Ilustración 2 (de rifle)



Ilustración 2 (MSR (AR/AK))

INSTRUCCIONES PARA RETIRARLO

1. Asegúrese de que el mecanismo de seguridad del arma de fuego esté en la posición "ON" o "SAFE".
2. Abra la acción, cerrojo o corredera y bloquéelos en su lugar.
3. Extraiga el marcador de seguridad de la recámara.
4. Libere lentamente la acción, cerrojo o corredera. Asegúrese de que el mecanismo de seguridad del arma de fuego permanezca en la posición "ON" o "SAFE" antes de cargar y usar el arma de fuego.

NOTA: Regal Industrial Sales Inc. no garantiza que este producto se adapte a todas las armas de fuego y no es responsable de daños incidentales o consecuenciales.

⚠️ AVERTISSEMENT ⚠️

- Lisez le manuel du propriétaire fourni avec votre arme à feu avant d'utiliser votre arme et avant d'installer le drapeau de sécurité pour chambre.
- Avant d'installer un drapeau de sécurité pour chambre, assurez-vous que l'arme à feu est complètement DÉCHARGÉE et réglez le mécanisme de sûreté sur SAFE. Gardez votre doigt à l'écart de la détente et pointez toujours votre arme à feu vers un endroit sûr.
- Souvenez-vous de ranger vos armes à feu et vos munitions séparément et en toute sécurité et tenez toute arme à feu et toute munition hors de portée des enfants.

INSTALLATION D'INSTALLATION

1. Réglez le mécanisme de sûreté de l'arme à feu sur la position « ON » ou « SAFE ». Reportez-vous au manuel du propriétaire de votre arme à feu.
2. Déchargez toute munition de l'arme à feu et du chargeur de manière sûre. Reportez-vous au manuel du propriétaire de votre arme à feu.
3. Inspectez visuellement la chambre et le chargeur pour confirmer que l'arme à feu est complètement vide.
4. Ouvrez le mécanisme de chargement, la culasse ou la glissière et verrouillez en place.
5. Insérez la petite extrémité ronde du drapeau de sécurité pour chambre dans la chambre de l'arme à feu. Voir les exemples de l'illustration 1 ci-dessous.
6. Dégagez lentement et fermez le mécanisme de chargement, la culasse ou la glissière sur le drapeau de sécurité pour chambre, en vous assurant que l'extrémité courbée du drapeau de sécurité pour chambre est clairement visible. Voir les exemples de l'illustration 2.



l'illustration 1 (Pistolet)



l'illustration 1 (un fusil)



l'illustration 1 (MSR (AR/AK))



l'illustration 2 (Pistolet)



l'illustration 2 (un fusil)



l'illustration 2 (MSR (AR/AK))

INSTRUCTIONS DE RETRAIT DU DRAPEAU DE SÉCURITÉ

1. Assurez-vous que le mécanisme de sûreté de l'arme à feu est sur la position « ON » ou « SAFE ».
2. Ouvrez le mécanisme de chargement, la culasse ou la glissière et verrouillez en place.
3. Retirez le drapeau de sécurité pour chambre.
4. Dégagez lentement et fermez le mécanisme de chargement, la culasse ou la glissière. Assurez-vous que le mécanisme de sûreté de l'arme à feu reste sur la position « ON » ou « SAFE » avant de charger et d'utiliser l'arme à feu.

REMARQUE : la Regal Industrial Sales Inc. ne garantit pas que ce produit s'adaptera à toutes les armes à feu et ne sera en aucun cas tenue responsable de tous dommages accessoires ou indirects.